

DISPROBIT



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Поверхность не должна быть замерзшей или покрытой инеем, должна быть освобожденной от стоящей воды. Удалите старые слои, пыль, заусеницы и загрязненные места. Удалите ржавчину с металлических деталей и защитите от коррозии. Заполните цементным раствором

щели и шероховатые необработанные поверхности. Фундамент необходимо оштукатурить, новая штукатурка и бетон должны затвердеть и высохнуть.

Во время ремонта старого кровельного покрытия: удалите отслоившиеся элементы рубероида и другие

загрязнения; вздутия и выпуклости крестообразно разрежьте и склейте с помощью мастики клея Abizol KL DM. Заполните щели битумно-каучуковой мастикой Abizol G.

Перед применением загрунтуйте поверхность праймером Disprobit (не используйте грунтовок на основе растворителей) и оставьте до его высыхания.

Применение: Используйте в холодном состоянии. Перед использованием хорошо перемешайте с помощью медленно вращающегося миксера. Наносите смесь с помощью кровельной щетки либо кисти.

Последующий слой необходимо наносить после того, как высохнет предыдущий. Слои необходимо наносить перпендикулярно по отношению один к другому.

Реставрация и пропитка кровельных покрытий: нанесите, по крайней мере, 2 слоя. Для того, чтобы покрытие дольше прослужило, рекомендуется покрыть последний влажный слой сеткой.

Цельные кровельные покрытия: распределите слой Disprobit ровно по всей поверхности крыши и дайте высохнуть. Разверните полипропиленовую сетку и нанесите Disprobit полосами по ширине сетки

(обратите внимание, что элементы сетки должны быть покрыты один другим на 10 см в ширину), дайте

высохнуть. Нанесите снова Disprobit полосами по ширине сетки из текстильного материала и утопите элементы текстильного материала в свежее покрытие до полной пропитки. После того, как этот слой хорошо высохнет, нанесите последний слой и сразу посыпьте минеральной посыпкой.

Гидрофобные изоляции: После того, как грунтовка Disprobit хорошо высохнет, нанесите, как минимум, 2 слоя. Все углы необходимо укрепить с помощью технического текстильного материала..

Подождите несколько дней пока из покрытия не испарится вода. После этого приклеивайте экструдированный пенополистирол с помощью мастики Abizol ST либо, как альтернатива, посыпьте осторожно края землей так, чтобы не повредить изоляцию.



*Кровельные системы
Теплоизоляционные материалы
Эксклюзивные отделочные материалы
Профессиональные консультации
Комплектация*

04112, г. Киев, ул. Сикорского, 4г, оф. 222, тел/факс 507-25-16, www: sovibud.com.ua, e-mail: sovibud@ukr.net

Очищение: Очищайте с помощью воды, после затвердевания используйте органические растворители.